



## MONTAGE INSTRUCTIE EXTRA STALEN ISOLATIE MAT MICRO MAX

**Beste Rotax klant,**

Hierbij volgt de montage instructie voor het juist monteren van de nieuwe stalen dempermat (ROTAX nummer 297 983) bij de klasse Micromax.

1. Verwijder de drie popnagels of boutjes aan het eind van de uitlaat.
2. Trek daarna de geperforeerde demperpijp en dempermat uit de uitlaat.
3. Draai daarna de nieuwe staalwol mat zo strak mogelijk aan het einde om de geperforeerde demperpijp.  
Let op de geperforeerde gaatjes mogen hierbij niet meer zichtbaar zijn.  
( Max 8mm van het einde, Zie foto 1 )
4. Trek daarna de bijgeleverde klem om de staalwol mat op ongeveer 20mm van het einde van de demperpijp ( Zie foto 1 )
5. Trek de klem aan door middel van een schroevendraaier en tang zodat de dempermat niet meer kan draaien om de demperpijp.  
Knip het overbodige stuk af van de klemband. ( Zie foto 2 )
6. Draai daarna een nieuwe isolatiemat (ROTAX nummer 297 981) om de demperpijp en de staalwol mat heen en installeer dit geheel weer terug in de uitlaat.
7. Schroef de uitlaat demperpijp weer vast met 3 boutjes M4x12 en 3 x borgmoertjes M4



Prijs staalwol isolatie mat kit : € 20,00 ( Best.nr 208.132.3 )

Met vriendelijke groet,  
BRP Rotax / Kombikart racing parts BV

INFO 2011 04 11  
Without commitment to advise modifications